

GR AWM 4040

- Βαμβακερά
- Συνθετικά
- Ευαίσθητα/Μάλλινα
- On/Off
- Σταμάτημα με νερό στον κάδο



Η εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος αναφέρεται στην επιλογή της μέγιστης θερμοκρασίας προγράμματος χωρίς ειδικές επιλογές.

Κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος πλυσίματος, ο διακόπτης επιλογής προγράμματος κινείται με βήματα δεξιόστροφα ανάμεσα στις φάσεις **πρόπλυσης, κύριας πλύσης, ξέβγαλμα και στύψιμο**. Το κάθε βήμα διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως και αρκετά λεπτά.

* : προαιρετικό / Ναι : απαιτούμενη δόση

Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Πρόγραμμα	Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας °C	Είδος πλύσης/Σημειώσεις	Μέγ. φορτίο Κιλά	Απορρυπαντικά και προσθετικά				Ειδικές επιλογές Σταμάτημα με νερό στον κάδο	Ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ.	Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος Λεπτά
					Πρό πλυση	Κύρια Πλύση	Μαλακτικό	Λεύκανση με χλωρίνη			
1	Βαμβακερά με πρόπλυση	Ελάχ. Μέγ. 95°	Πολύ βρώμικα ρούχα που φοριούνται πολύ, όχι ευαίσθητα στη θερμοκρασία βαμβακερά και λινά (λινά κλινοσκεπάσματα, λινά τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ.).	5,0	*	Ναι	*	*	*	400	120
2	Βαμβακερά	Ελάχ. Μέγ. 95°	Ελαφρά έως κανονικά βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	5,0	—	Ναι	*	*	*	400	110
3	Συνθετικά	Ελάχ. Μέγ. 60°	Ελαφρά έως κανονικά βρώμικες μπλουζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,0	—	Ναι	*	—	*	400	85
4	Βαμβακερά σύντομο	Ελάχ. Μέγ. 40°	Ελαφρά βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	2,5	—	Ναι	*	—	*	400	75
4	Συνθετικά σύντομο	Ελάχ. Μέγ. 40°	Ελαφρά βρώμικα ρούχα εργασίας και αθλητικά ρούχα, βαμβακερά, πολυέστερ, πολυαμίδη και μικτά βαμβακερά.	2,0	—	Ναι	*	—	*	400	75
5	Ευαίσθητα	Ελάχ. Μέγ. 40°	Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	1,5	—	Ναι	*	—	*	400	70
6	Μάλλινα	Ελάχ. Μέγ. 40°	Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα “αγνό παρθένο μαλλι” και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο. <i>Εάν επιλέξετε “Σταμάτημα με νερό στον κάδο” μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό.</i>	1,0	—	Ναι	*	—	—	400	60
A	Ξέβγαλμα + Παρατεταμένο στύψιμο	Ελάχ.	<i>Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό ή και κόλλα. Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν έντονο κύκλο στυψίματος.</i>	5,0	—	—	*	—	*	400	20
B	Παρατεταμένο στύψιμο	—	<i>Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι έντονο. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.</i>	5,0	—	—	—	—	—	400	15
C	Ξέβγαλμα + Σύντομο στύψιμο	Ελάχ.	<i>Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.</i>	1,5	—	—	*	—	*	400	15
D	Σύντομο στύψιμο	—	<i>Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.</i>	1,5	—	—	—	—	—	400	10
E	Αδειασμα	—	<i>Μόνο άδειασμα- όχι στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος για τον τερματισμό του προγράμματος για συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα και για να βγάλετε γρήγορα τα ρούχα.</i>	—	—	—	—	—	—	—	6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος (λεπτά)
Βαμβακερά με πρόπλυση	95	5,0	80	2,00	120
Βαμβακερά	95	5,0	70	1,80	110
Βαμβακερά	60	5,0	70	1,20	110
Συνθετικά	60	2,0	60	0,90	85
Βαμβακερά σύντομο	40	2,5	65	0,70	75
Συνθετικά σύντομο	40	2,5	60	0,60	75
Ευαίσθητα	40	1,5	80	0,60	70
Μάλλινα	40	1,0	80	0,60	65

Ο κύκλος πρόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος περίπου 15 λεπτά. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Στάνταρ IEC 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία στην επικέτα κατανάλωσης αναφέρονται στο πρόγραμμα Βαμβακερά 60°C.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσθέστε απορρυπαντικό όπως περιγράφεται στον πίνακα προγραμμάτων ή στο κεφάλαιο “Απορρυπαντικά και Προσθετικά” στο φυλλάδιο.

1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Γυρίστε το διακόπτη **επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Γυρίστε το διακόπτη **επιλογής θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Μπορείτε να επιλέξετε **ειδικές επιλογές**.
5. Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη και λειτουργήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **“ON/OFF”**. Το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το πλυντήριο είναι αναμμένο.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”

- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να γίνει ο τελικός κύκλος στύψιματος για να μην τσαλακωθούν πολύ και για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα “Συνθετικά” ή “Ευαίσθητα”.
- Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλλετε το στύψιμο για αργότερα, ή εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε τα νερά.

Τερματισμός της επιλογής “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”:

- Πατήστε ξανά το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”; το πρόγραμμα θα τελειώσει αυτόματα με τον τελικό κύκλο στύψιματος για το τρέχον πρόγραμμα πλυσίματος. Εάν δε θέλετε να στύψετε τα ρούχα, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα “Αδειασμα”.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να επιλέξετε ξανά ένα πρόγραμμα όταν ο κύκλος έχει ήδη αρχίσει:

1. Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί **“ON/OFF”**.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τις επιλογές.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί **“ON/OFF”** ξανά.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Στο τέλος του προγράμματος το διακόπτη επιλογής προγράμματος κινείται προς τη θέση stop.
2. Για να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο περιμένετε μέχρι να ξεκλειδώσει η πόρτα (περίπου 2 λεπτά).
3. Σβήστε το πλυντήριο, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
4. Κλείστε τη βρύση και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στάθμη νερού

Για χαμηλή κατανάλωση νερού χωρίς να επηρεαστούν τα αποτελέσματα του πλυσίματος, η στάθμη του νερού μέσα στον κάδο μπορεί να μην είναι ορατή.

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος του φίλτρου και ο ενδεχόμενος καθαρισμός του.

Οσμή μοτέρ

Το μοτέρ του πλυντηρίου δημιουργεί μια τυπική ηλεκτρική οσμή κατά τους πρώτους κύκλους, αυτό όμως είναι κανονικό και εξαφανίζεται μετά από μερικούς κύκλους.